



INTERCOM

INT-320WIPN

Nueva versión 5.1.1.0(62405)

25 marzo 2025



MONITOR

MON7-TCH

Nueva versión 1.4.6 (62413)

25 marzo 2025





INTERCOM

INT-320WIPN

Nueva versión 5.1.1.0(62405)


25 marzo 2025



2 mundos de intercomunicación y conexión a la nube

Intercomunicador – Comunicación de monitor

Esto se refiere a la capacidad de las unidades exteriores del intercomunicador para llamar a monitores interiores, que se controla a través de la interfaz tanto del intercomunicador como del monitor.



Intercomunicador – Comunicación Cam2


Se refiere a la capacidad de las unidades exteriores del intercomunicador para llamar a los usuarios de Cam2 en función de sus habitaciones asignadas (apartamentos), facilitada a través del servidor en la nube y gestionada a través de la interfaz de Cam2.



NUEVO: GESTIÓN DE EDIFICIOS CAM2

La cuenta de usuario de Cam2 (Building) se puede asociar con hasta:

- **100** Dispositivos INT-320WIPN (Intercomunicador)
- **1000** habitaciones por intercomunicador (INT-320WIPN)
- **5** residentes por habitación (compatible con la App Cam2 versión 1.15.X)



GESTIÓN DE EDIFICIOS CAM2

Creación y gestión de una lista de contactos de intercomunicador a través de la aplicación Cam2



Requisitos:

1. Aplicación Cam2 FW v1.15.2 y superior
2. Intercomunicador FW v5.1.1.0 (61967_20250122) y superior





Room 7



Room 101



Room 101




NUEVO: COMPATIBILIDAD AMPLIADA CON MONITORES

La unidad de intercomunicación INT-320WIPN ahora admite:

- Hasta **500 monitores** MON-TCH7 en apartamentos
- Cada monitor puede tener hasta **5 extensiones**


¡Un total de hasta 3.000 monitores por intercomunicador por edificio!



NUEVO: DIRECTORIO DE CONTACTOS Y GESTIÓN


Anteriormente, el nombre asignado no era visible al llamar a una habitación o apartamento.

La nueva actualización de FW no solo muestra los nombres asignados en la pantalla del intercomunicador, sino que también permite a los usuarios agregar nombres a través de la interfaz web del intercomunicador.



Hay 2 formas de agregar contactos a la interfaz web del intercomunicador:

1. Asignando un número de habitación en la configuración de contacto
2. Añadiendo manualmente nombres directamente a la lista de contactos



NUEVO: ACCESO CON CÓDIGO PIN

Admite el desbloqueo de puertas solo con un código PIN.

Anteriormente, no era posible asignar un código PIN personal a un usuario.



(Format: jpg, Size limit: 200KB)

Add User ✕

ID NO.	
List Type	Visitor ▼
Name	IlanK
Gender	☐ Male ☒ Female
Age	
Floor	
Room No.	
Tel	
Card NO.	✕ Add
PIN Code	
Always Valid	☒
Unlocking Mode	Only PIN Code ▼
Door Lock	☒ Door Lock1 ☒ Door Lock2





NUEVO: IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE BASES DE DATOS FACE

Anteriormente, no se admitía la exportación e importación de la lista de acceso de usuarios.

El nuevo FW permite exportar fácilmente desde una unidad de intercomunicación e importar a otra a través de un ordenador.

Esta función permite realizar copias de seguridad externas de la "lista de usuarios permitidos" y simplifica los reemplazos de unidades.





NUEVO: ACCESO WEB BASADO EN LA NUBE


La nueva versión FW permite el acceso remoto a la interfaz web del intercomunicador, lo que permite el soporte remoto de la unidad.



MEJORADO: GUÍA DE POSICIÓN DE LA CABEZA

El indicador "Head" se ha vuelto a agregar para ayudar a los usuarios a posicionarse correctamente al acercarse al intercomunicador.



Esto resuelve el problema de que los usuarios no estén seguros de dónde colocar sus rostros para el reconocimiento facial.



NUEVO: VISUALIZACIÓN DE LOGOTIPO PERSONALIZADO

El nuevo FW admite la visualización de un logotipo de empresa personalizado en la parte superior central de la pantalla. Esto agrega valor para los instaladores que buscan promover su negocio.

La sección "Logotipo de la placa" en el menú muestra la resolución admitida.



MEJORADO: CONTROL DE DETECCIÓN DE ROSTROS

En versiones anteriores, los usuarios recibían notificaciones por cada rostro detectado. La nueva actualización le permite ajustar la configuración para evitar esto.

Ahora, puede abrir la puerta con una etiqueta RFID sin recibir notificaciones cuando esté cerca del intercomunicador.



Config Home ► Face ► Face Recognition Config

Detection Config Comparison Config Area

☒ Enable

State Working

☒ Liveness Detection

☐ Save Source Information

☐ Save Face Information

MEJORADO: CONTROL DE BLOQUEO PROGRAMADO

Ahora puede establecer un horario para cada bloqueo. Por ejemplo, se puede acceder al trastero durante el horario laboral, mientras que la puerta de entrada principal se puede abrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También se pueden configurar días festivos, lo que garantiza que los usuarios autorizados no puedan abrir cerraduras durante estos períodos.


A screenshot of the PROVISION ISR web interface. The browser shows multiple tabs for 'Web-Client' at IP addresses 192.168.0.7 and 192.168.0.112. The interface has a dark theme. At the top, there's a navigation bar with the PROVISION ISR logo, a user profile 'admin', and a 'Logout' button. Below this is a secondary navigation bar with tabs: 'Live', 'Config' (highlighted in red), 'Data Record', and 'Search'. The main content area displays a grid of configuration categories, each with an icon and a list of sub-options:

- System**: Basic Information | Date and Time | Local Config | Storage
- Face**: Face Recognition Config | Access Control Database
- Access Control**: Access Control System Config | Tampering Alarm Setting | Door Contact Setting | Door Lock | Wiegand Config | Card Reader | Elevator Config | Wiegand Config
- Intercom**: Building Configuration | Call button Config | Contacts
- Image**: Display Settings | Video/Audio | OSD
- Alarm**: Camera Tampering | General Fault | Alarm In | Alarm Out | Alarm Server
- Network**: TCP/IP(Wired) | WIFI | Port | Auto Report | ONVIF | DDNS | 802.1X | RTSP | UPnP | Email | FTP | HTTP POST | HTTPS | P2P | QoS | SIP
- Security**: User | Online User | Block and Allow Lists | Security Management
- Maintenance**: Backup and Restore | Reboot | Upgrade | Operation Log

MEJORADO: REGISTRO DE USUARIO FLEXIBLE

Anteriormente, agregar un usuario requería que se cargara una imagen de la cara en la configuración del usuario.

Con esta nueva versión de FW, esto ya no es obligatorio.



Add User ✕


(Format:jpg, Size limit: 200KB)

ID NO.

List Type

Name

Gender ☒ Male ☐ Female

Age

Floor

Room No.

Tel

Card NO.



PIN Code


Always Valid ☐


Start Time

End Time

Unlocking Mode

Door Lock ☒ Door Lock1 ☒ Door Lock2

Access Control Database							
 		Block and Allow Lists All Types		Gender All Types			
Name Robert		☒		Card NO.	Search Delete Export		
Index	Face	ID NO.	Name	Gender	Type	Card NO.	Operate
		111	Robert	Male	Visitor		Delete Modify



NUEVO: GESTIÓN DE USUARIOS Y ACCESOS

Admite la configuración de períodos de validez para todos los usuarios, incluidos los visitantes.

El limpiador tiene acceso durante los próximos 2 meses



El jardinero puede abrir la puerta para la próxima semana



Add User ✕




(Format: jpg, Size limit: 200KB)

ID NO.	12345
List Type	Visitor
Name	Gardener
Gender	☒ Male ☐ Female
Age	0
Floor	
Room No.	
Tel	
Card NO.	Add
PIN Code	
Always Valid	☐
Start Time	2025-03-06 00:00:00 
End Time	2035-03-30 23:59:59 
Unlocking Mode	Only PIN Code
Door Lock	☒ Door Lock1 ☒ Door Lock2
Remark	Chris the new gardener

IDESTROZADO: CONTROL DE CERRADURA DE PUERTA

Los usuarios ahora tienen la capacidad de abrir el relay 1, el relay 2 o ambos, en función de sus permisos.

** La nueva versión del monitor también permite abrir la cerradura 1, la cerradura 2 o ambas.*



Add User [X]

 (Format:jpg, Size limit: 200KB)

ID NO.	333
List Type	Visitor
Name	Chris
Gender	☐ Male ☐ Female
Age	
Floor	
Room No.	
Tel	
Card NO.	Add
PIN Code	
Always Valid	☐
Start Time	2025-02-23 00:00:00
End Time	2035-02-22 23:59:59
Unlocking Mode	Face Only
Door Lock	☒ Door Lock1 ☒ Door Lock2

El intercomunicador ahora rastrea las lecturas de tarjetas de identificación no registradas.

Cuando se desliza una etiqueta RFID no registrada en la base de datos del intercomunicador, se crea un registro de eventos para futuras referencias de seguridad.

PROVISION **ISR**[®]

admin

 |

Logout

Live

Config

Data Record

Search

Face Log

Access Event Log

Main Type

All logs

Sub Type

Unknown Card

Operate Result

All

Start Time

2025-02-26 00:00:00

End Time

2025-02-26 23:59:59

Account

Search

Export


Index	ID NO.	Card NO.	Room No.	IP	Account	Channel	Event Type	Time	Operate	Operate Result
1	--	1778410437	--	--	--	--	Unknown Card	2025-02-26 1...	--	Auth Failed

MEJORADO: CONTROL DE MODO ESPEJO


La nueva versión garantiza que el monitor del intercomunicador siempre muestre una imagen reflejada, ya que esta es la vista correcta para que los visitantes se vean a sí mismos.

Esta actualización le permite seleccionar si la transmisión de video del intercomunicador se grabará como duplicada o no reflejada en el NVR, lo que ayuda a evitar confusiones.

La duplicación se puede configurar a través de la interfaz web del intercomunicador o la configuración de la imagen NVR, al igual que cualquier otra cámara.



The visitor will always see the mirrored image



NUEVO: CONTROL DE INDICACIONES DE VOZ

Una interfaz dedicada para cargar archivos de audio personalizados:

- Puede elegir el idioma de texto (1) para la interfaz del intercomunicador.
- Puede personalizar los mensajes de audio del intercomunicador (2) reemplazando los predeterminados.

La adición de Custom Voice 1/2/3 le permite configurar un grupo de mensajes mediante archivos WAV para un reconocimiento facial o de tarjeta exitoso.

¿Los clientes no quieren escuchar notificaciones de voz cuando abren la puerta??

Nueva característica: Los usuarios pueden desactivar las indicaciones de voz sin afectar la comunicación de audio bidireccional. De esta manera, los visitantes e inquilinos solo escucharán un sonido de "ding" cuando se abra la puerta después del reconocimiento facial o de etiqueta.


Esto se puede hacer reduciendo el volumen del sistema (3) al mínimo o eliminando (4) los archivos de audio "deslizar/leer la cara correctamente" en Custom Voice 1, 2 y 3.

The image displays two screenshots of the Provision ISR Access Control System Config interface, specifically the 'Custom Voice' configuration page. The top screenshot shows the 'Config' tab with various settings: 'Select Language' (English(EN)), 'Select Voice' (Custom Voice1), 'Screen sleep time' (10 Seconds), 'Keypad Backlight' (Off), 'Intercom Volume' (100), 'System Volume' (100), and 'Screen Brightness' (213). A language selection menu is open on the right, showing options like Français, Polski, Italiana, Русский, Ελληνικά, עברית, Magyar, Danmark, Deutsche, Norsk, Português, Sverige, Nederlands, lietuvių kalba, УКРАЇНА, Suomalainen, and 简体中文. The bottom screenshot shows the 'Voice List' section with 'Custom Voice' set to 'Custom Voice1' and 'Audio List' set to 'Swip Card'. The 'Upload Audio' section shows 'Select Voice' set to 'Badge Read Successfully' and 'Upload Path' set to 'Choose File'. A callout 4 points to the 'Swip Card' audio file. The interface also includes a 'Board Logo' section and a 'Format: png' button.

MEJORADO: MODO DE SUSPENSIÓN DE LA PANTALLA

El tiempo de suspensión predeterminado de la pantalla se ha actualizado de "Nunca" a "20 segundos".

* La pantalla se activará cuando la cámara del intercomunicador detecte una cara.





PROTECTING YOUR PRIVACY



Monitor

MON7-TCH

New Version Release 1.4.6 (62413)

25 March 2025



NUEVO: INTERFAZ WEB PARA MONITOR

La nueva versión le permite acceder a la interfaz web del monitor para soporte remoto!

Al igual que el NVR, ahora puede acceder a la interfaz web, conectar cámaras IP y realizar todas las tareas de soporte y configuración necesarias.



Refresh ⌵



	Device Name	Device Ty...	Device Model	IP Address	HTTP Port	Data P...	Software Version	Activated S...	Status	Status Des
☐	Office DDA	IPC	DAI-320IPEN-28	192.168.0.126	80	9008	5.1.3.0(45849)	activated		
☐	OC-RS-16(3U)-V2	STORAGE		192.168.0.191	8000	0	2.1.4	activated		
☐	OC-MS-XL(1U)-V2	STORAGE		192.168.0.11	8000	0	2.1.4	activated		
☐	OC-MS-XL(1U)-V2	STORAGE		192.168.0.190	4008	0	2.1.4	activated		
☐	OC-MS-M(1U)	STORAGE		192.168.0.65	8000	0	2.1.4	activated		
☐	NVR_Israel	NVR	NVR8-32800FA(1U)	192.168.0.252	6001	6004	1.4.10	activated		
☐	NVR DR Shani	NVR	NVR8-16400FA(1U)	192.168.0.29	51986	62019	1.4.7	activated		
☐	NVR 1.4.12	NVR	NVR8-16400AN(1U)...	192.168.0.86	51986	62019	1.4.12	activated		
☐	N1W_1.4.12	NVR	NVR8-32800RFAN(2...	192.168.0.93	80	6036	1.4.12	activated		
☐	NOY מבגדה	IPC	FEI-2120IPN	192.168.0.16	80	9008	5.2.0(49724)	activated		
☐	NOY × × 'x'	IPC	FEI-360IPN-V2	192.168.0.31	80	9008	5.2.0(58094)	activated		
☐	NOY	NVR	NVR16-641600N(2U)	192.168.0.90	80	6036	1.4.12	activated		
☐	Main Passage	IPC	BX-321FR	192.168.0.66	80	9008	5.1.1.0(51655)	activated		
☐	MON-TCH7 test1	NVR	MON-TCH7	192.168.0.132	80	6036	1.4.6	activated		
☐	MON-TCH7 TEST2	NVR	MON-TCH7	192.168.0.101	80	6036	1.4.6	activated		
☐	MON-TCH7 ARI	NVR	MON-TCH7	192.168.0.115	80	6036	1.4.6	activated		
☐	IP camera 01	IPC	I6-320LPR-MVF2	192.168.0.179	9000	9002	5.1.1.0(52098)	activated		
☐	INT-320WIPN ARI	IPC	INT-320WIPN	192.168.0.112	80	9008	5.1.1.0(61851)	activated		
☐	INT-320WIPN	IPC	INT-320WIPN	192.168.0.7	80	9008	5.1.1.0(62405)	activated		
☐	I8-340IP5MVF+	IPC	I8-340IP5MVF+	192.168.0.49	80	9008	4.2.1(22286)	activated		
☐	I6320LPRMVF1	IPC	I6-340LPRN-MVF1-...	192.168.0.246	3001	3003	5.2.2(43851)	activated		
☐	I6-380IPEN-MVF-V3	IPC	BX-291IP5	172.18.254.107	80	9008	4.3.0(21400)	activated		

Unsupported device type

MAC addr. A0 : E0 : 25 : 04 : 93 : 62

 Restore

Tip: Input the IPC MAC address. Click on "Restore" and reboot the device, within 30 seconds to complete the process.

PWD Export

NIC All ⌵

All Clear Select Same Model

Chosen 0 / 84

Batch Update Batch set Net Batch set stream Batch Modify PWD Batch Set Image Batch Set Zone Date and Time Batch Set OSD Configure backup Activate Restore factory c ⌵ ▶


Software ⌵ Browse

⚠ Downgrade from high version to low version is not allowed.
Please do not power off during the upgrade.


Update

NUEVO: COMUNICACIÓN DE MONITOR A MONITOR



La nueva versión permite a los inquilinos comunicarse entre sí mediante monitores.






Cualquier extensión puede llamar al monitor principal y a cualquier otra extensión dentro del mismo apartamento o a cualquier otro monitor principal en un apartamento diferente.




Call Demonstration





MEJORADO: CONTROL DE BLOQUEO DE PUERTA PARA MONITOR

Al igual que la unidad exterior de intercomunicación, al responder a una llamada en el monitor, el usuario ahora puede ver y desbloquear la puerta 1 o la puerta 2 individualmente.



MEJORADO: GRABACIÓN AUTOMÁTICA AL INICIAR LA LLAMADA

Los usuarios ahora pueden configurar la grabación automática de video e instantáneas a través de la interfaz web para que comience cuando se inicie una llamada.

Los resultados son visibles tanto en el monitor (a través del icono de mensaje) como en la interfaz web.



Evite hacer clic en los botones de instantánea o grabación. Se guardan automáticamente en la tarjeta SD.



Live display Playback Search and Backup **Settings**

Camera (8/8)

- Search camera
- INT-320WIPN ARI
 - I6-340LPRN-MVF1
 - DH-340IPSN-36
 - INT-320WIPN
 - DAI-2120IPEN-MVF-V
 - DDA2 - Back
 - NOY_אבגדה
 - Z4-25IPE-2(IR)




Operation

Icons: Camera, Eye with slash, Video camera, REC, Zoom in, Zoom out, Full screen, Mute, Volume slider, Main stream, Sub-stream

► Operation



The screenshot shows the 'Operation' menu of the application. The menu is dark gray with white icons. It includes a camera icon, an eye with a slash icon, a magnifying glass with a plus icon, a magnifying glass with a minus icon, a vertical ellipsis icon, and a volume control slider at the bottom.




2025-03						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

Q ▶

MEJORADO: TEMPORIZADOR DE APAGADO EXTENDIDO

Las opciones del temporizador de apagado del monitor se han ampliado, con ajustes que van de 10 segundos a 5 minutos para una mayor flexibilidad.



MEJORADO: PERSONALIZACIÓN DE LA PANTALLA DE ACTIVACIÓN

Los usuarios ahora pueden personalizar la pantalla de activación para mostrar la vista en vivo desde:

La interfaz del monitor

La interfaz web del monitor

La interfaz web del monitor:

Settings ► Wake Live Display

Wake Live Display ☒

Display 4 Screen Display ▼

Page 1 ▼

Settings ► Wake Live Display


Wake Live Display ☒

Display 1 Screen Display ▼


Device 192.168.0.147 ▼

- 192.168.0.112
- 192.168.0.147
- 192.168.0.76


La pantalla de activación puede mostrar una de las páginas o una sola fuente de cámara.




Page 1




Page 2



Page 3



Page 4



1-Screen Display

Configuración de la pantalla de activación en el monitor




MEJORADO: SELECCIÓN DE DESBLOQUEO DE PUERTA

Los usuarios pueden configurar qué puerta desbloquear usando la llave física en el monitor.


Al utilizar la interfaz web y la configuración local, puede establecer un escenario en el que los usuarios no autorizados no puedan desbloquear puertas con la llave física y solo puedan usar el monitor con fines de comunicación.



Local Interface



Web Interface



Intercom →

NUEVO: BOTÓN DE SNOLACIÓN

Se ha agregado un botón de repetición a la pantalla principal, lo que le permite tocarlo para poner el monitor en modo de suspensión.

